

5 Gang Automatikgetriebe 722.7 *



Mercedes Benz
A Klasse

Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!

- Vor dem Starten ca. 5 Liter Automatiköl auffüllen.
- Motor starten.
- Über das Einfüll / Messrohr Öl weiterhin auffüllen und zwischendurch Ölstand mit Messstab überprüfen
- Der Messstab ist ein Universalmessstab der über Mercedes als Werkzeug unter der Nr. 168 589 01 21 00 zu bestellen ist.
- Bei Neubefüllung, Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- Je nach Öltemperatur entsprechend den Ölstand justieren (siehe Einteilung auf dem Messstab).



Messstab 168 589 01 21 00

Füllmengen und Spezifikationen

	Neubefüllung	Ölwechsel	Spezifikationen
Automatik	ca. 7 Ltr.	4-5 Liter Kein Ölwechsel vorgeschrieben. Wir empfehlen den ersten bei 100.000 km und dann alle 60.000km.	Mercedes Benz. 236.10, 236.12, 236.14 Shell 3403-M Fuchs Titan 4134 Ravenol ATF MB 6 Serie Ravenol ATF MB 9 Serie

* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.